



# 1. **外观介**绍



## 2. **设备安装**

#### ◆ 设备安装在闸机上

安装前,请将线缆穿过闸机孔。

- ① 在闸机上打一个安装孔,将设备通过底座插入闸机的安装孔中。
- ② 将设备调整至合适的角度,使用两颗螺丝固定底盘。
- ③ 将遮阳帽盖在设备顶部,并使用一颗螺丝进行固定。



# 3. 接线示意图





## 5. 连接韦根读头

	WD-OUT1	门禁措	空制器
	WD-OUT0		
	INWD1	WD	
•	INWD0	WD0	
	GND	GND	
	12V-OUT	+12V	
			韦根读头

# 6. 连接485读头<sup>★</sup>





### 8. 以太网连接电脑

通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示:



IP地址: 192.168.1.201 子网掩码: 255.255.255.0 IP地址: 192.168.1.130 子网掩码: 255.255.255.0

注意:设备连接软件时,请确保设备IP与服务器IP在同一个网段内。 点击通讯设置>网络设置,输入IP地址后点保存。

#### 9. 新增用户

点击设备**待机界面 三 >用户管理 > 新增用户**,进入新增用户界面,输入工号、姓名、权 限、验证方式、人脸、卡号、密码、指纹<sup>\*</sup>和用户照片。

2019-12-04 10:07	1 🔍 🖏	5	主菜单		5	用户管理
		用户管理 权限管理	通讯设置         系统设置	r I	<ul> <li>新增用户</li> <li>1</li> <li>1<th>B</th></li></ul>	B
10 07	,		门禁管理 记录查	<b>a</b>	🕗 列表风格	
<b>エレ レイ</b> 2019-12-04 星期三		自动测试				
欢迎						
		用	户管理			

5	新增用户	
工号		1
姓名		
权限		普通用户
指纹		0
ر ش		0
*#		
密码		
用户照片		0
门禁权限		



## 10. 以太网、云服务器设置\*

5	主菜单		5	网络设置	5	云服务器设置
	1	Ø	IP地址	192.168.163.200	服务器类型	ADMS
用户管理	权限管理	系统设置	子网掩码	255.255.255.0	开启域名模式	
3	<b>3</b> /1		网关地址	192.168.163.1	服务器地址	0.0.0.0
个性设置	数据管理 门禁管理	记录查询	DNS	0.0.0.0	服务器端口	808
	<b></b>		TCP通讯端口	4970	开启代理	$\bigcirc$
自动测试			DHCP	$\bigcirc$		
			在状态栏显示网络图			
	通讯设置					

点击**待机界面 三 > 通讯设置 > 网络设置**,进入网络设置界面,对以太网网络地址参数 等进行设置。若设备TCP/IP通讯成功,设备待机界面右上角显示通讯成功图标 了 。 点击**待机界面 三 > 通讯设置 > 云服务器设置\***,进入云服务器设置界面,输入服务器地 址和端口号,即软件安装后的服务器的IP地址和端口号。若设备与服务器通讯成功,设备 待机界面右上角显示通讯成功图标**2**。

# 11. 门禁设置



### 12. 记录查询

				>	记录查询		15		个人记录查询		
						n		日期	<b>工号</b>	时间	
i m					「考切记家」	J.		10-18		记录数:04	
			C (11)0 00			)			4	11:25	
用戶管理	权限管理	透讯设置	杀既设直		■ 考如照片 □	2			2	11:25 11:22	
									3	11:25	
			ÍQ.		3 黑名单照片			10-16		记录数:04	
	and a state of the								1	11:29	
个性设置	奴据管理	口茶管理	记录查询						2	11:29 11:21	
		- 7	1						4	11:26	
	-	- /						10-15		记录数:04	
		-77							1	11:27	
目动测试	杀抗信息	. Z. – L.,							4	11:27	
			- N						3	11:27	
	记录	查询							2	11:27	
点击 <b>待机界面 = &gt; 记录查询</b> ,进入记录查询界面。员工考勤成功后记录将保存在设备 中,通过记录查询可方便查阅员工是否有考勤。											



扫码获取用户手册