





1 设备外观



注:为避免破坏设备防尘防水等级,请勿用物件插入麦克风、扬声器、复位键等孔位,设备复 位时请使用专用工具进行复位。

2 设备安装

◆ 设备安装在墙上

- ① 将安装模板纸贴于墙上并钻孔。
- ② 将后挂板固定在墙上。
- ③ 将设备由上至下挂扣在后挂板上。
- ④ 用螺丝固定设备和后挂板。



2



3



4



2 设备安装

◆ 设备安装在闸机上

安装前,请将线缆穿过安装支架。

- ① 在闸机上打一个安装孔,将安装支架插入闸机的安装孔中,固定螺母。
- ② 将设备调整至合适的角度。





2

3 门禁系统示意图



4 连接门磁、出门开关、报警器、烟感探测器





5 连接门锁

本设备可支持常开型和常闭型锁,对通电时打开,断电时关闭的锁,应该使用NO端子,对通电时关闭、断电时打开的锁,应该使用NC端子。以常闭锁为例:



6 连接韦根读头





韦根读头

7 连接闸机





8 连接485读头



注:485A、485B要么接闸机,要么接读头,不能同时接入。

9 连接电源



- 电源推荐:12V-3A。
- 如果和其他设备共用电源,建议电源的供电电流大于总工作电流。

10 以太网连接电脑

通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示:



IP地址:192.168.1.201 子网掩码:255.255.255.0

IP地址:192.168.1.130 子网掩码:255.255.255.0

注意:设备连接软件时,请确保设备IP与服务器IP在同一个网段内。

点击【通讯设置】>【网络设置】>【IP地址】,输入IP地址后点击【OK】。

11 新增员工

当设备中没有设置超级管理员时,点击 = 即可进入菜单操作;设置了超级管理员后,需通过超 级管理员验证后才能进入菜单。为了设备的安全性,建议首次使用设备时,登记超级管理员。

方式一: 在设备上登记用户

点击设备待机界面 =>用户管理>新增用户,进入新增用户界面,输入工号、姓名、权限、人脸、 密码、用户照片和门禁权限。

Ø

系统设置

记录查询

1

方式二:通过"百傲瑞达软件"登记用户 在百傲瑞达软件中点击人事 > 人员 > 新增, 登记用户。 具体操作请参考《百傲瑞达用户手册》。





工号 1 姓名 普通用户 秋風 普通用户 人脸 0 密码 0 汀梨校風 1	⇒ 新増用	<u></u>
姓名 枚限 普通用户 人脸 0 密码 用户照片 0 门鉄校殿	工号	1
 枚限 普通用户 人脸 0 密码 用户照片 0 门鉄权限 	姓名	
人脸 0 密码 用户照片 0 门禁权限	权限	普通用户
密码 用户照片 0 门禁权限	人脸	0
用户照片 0 门禁权限	密码	
门禁权限	用户照片	0
	门禁权限	



12 门禁设置

点击待机界面 = > 门禁管理,进入门禁管理界面,对门禁相关参数进行设置。



13 以太网、云服务器设置

点击**待机界面 =>通讯设置>网络设置**,进入网络设置界面,对以太网网络地址参数等进行 设置。若设备TCP/IP通讯成功,设备待机界面右上角显示通讯成功图标 **一**。

点击**待机界面 =>通讯设置>云服务器设置**,进入云服务器设置界面,输入服务器地址和端口 号,即软件安装后的服务器的IP地址和端口号。若设备与服务器通讯成功,设备待机界面右上角 显示通讯成功图标 **二**。

ADMS

8081

5	主	菜单			5	网络设置	5	云服务器设置
					IP地址	192.168.163.222	服务器类型	
用户管理	和限管理		系统设置		子网掩码	225.225.225.0	开启域名模式	
					网关地址	0.0.0.0	服务器地址	
0.4620 MR					DNS	0.0.0.0	服务器端口	
行性设施	SX IIS III TH	」浜官址	记来宣词		TCP通讯端口	4370	开启代理	
					DHCP	\bigcirc		
自动测试	系统信息				在状态显示网络图标			
1				-				



扫码获取用户手册